

## Perma CLASSIC 如何運轉？

鎖緊啟動螺栓，氣體產生器會滴入電解液，此電解液會開始進行電化學反應，建立壓力(最多 4 bar/58 psi)，使活塞向前移動。潤滑劑將會不間斷的注入潤滑點。當潤滑劑注光時，活塞可從底部半透明處看見，顯示潤滑劑已完全注完。潤滑週期由不同顏色的啟動螺栓來啟動（1、3、6 或 12 個月）。

CLASSIC 放電時間	放電時間 (月)	抄送每 一天	放電時間 (月)	抄送 每天	放電時間 (月)	抄送 每天	放電時間 (月)	抄送每 一天
溫度。平均： 32 °F	4	1	8	0.5	15	0.3	> 18	< 0.2
溫度。平均： 50 °F	2	2	5	0.8	8	0.5	18	0.2
溫度。平均： 68 °F	1	4	3	13	6	0.7	12	0.3
溫度。平均： 86 °F	0.8	5	2	2	3	1.3	6	0.7
溫度。平均： 104 °F	0.6	6.7	1	4	2	2	3	1.7
啟動螺釘	<b>Type-1</b> (黃色)		<b>Type-3</b> (綠色)		<b>Type-6</b> (紅色)		<b>Type-12</b> (灰色)	
								

